

**I****ISTRUZIONI**

1. Prima di procedere al collegamento, individuare la posizione ottimale dove si desidera posizionare l'avvisatore acustico ALARM.
2. Collegare il filo ROSSO dell'avvisatore acustico al portafusibile (o direttamente al cavo) dell'illuminazione del cruscotto oppure alle luci di posizione.
3. Collegare il filo BLU dell'avvisatore acustico al portafusibile (o direttamente al cavo) dell'autoradio o delle spazzole tergi.

**VERIFICA DI COLLEGAMENTO CORRETTO:**

1. Con il motore acceso, accendere le luci.
2. Spegnerne il motore e disinserire la chiave.
3. Se l'allarme è stato collegato correttamente questo emette un segnale acustico di avviso.

**MONTAGGIO:**

1. Per fissare ALARM, pulire la superficie con alcool, rimuovere la pellicola protettiva dal biadesivo, posizionare sull'area prescelta e premere con forza per assicurare un buon contatto.
2. ALARM può inoltre essere fissato utilizzando 2 viti autofilettanti.