

GUIDA PER L'APPLICAZIONE DI PROTECTAKOTE UVR LISCIO A RULLO

- Sgrassare e pulire la superficie da verniciare.
- Assicurarsi che la superficie è completamente asciutta e priva di oli, grassi, cere e polvere.
- **Carteggiare (tanto per opacizzare) con carta fine o spugna abrasiva, e spianare le superfici verniciate e spolverarle.**
- Eventuale sigillatura degli angoli \ giunte ecc viene effettuato solo con **sigillanti verniciabili** prima di verniciare con Protectakote UVR, rispettando i tempi di asciugatura . **Evitare silicone 'ACETICO'**
- Pulire con diluente poliuretano o \a nitro \ antisolilonico.
- Delineare la zona da verniciare con nastro adesivo.
- Se è necessario (vede informazioni in fondo pagina) applicare un fondo aggrappante idoneo seguendo le istruzioni per l'applicazione Miscelare componente A con componente B finché omogeneo, applicare la miscela entro 3 ore una mano a rullo, pennello o spruzzo ed attendere MINIMO 8-12 ore ,
- Si può diluire il Protectakote al 2%-3% solo con il diluente fornito nel kit, questo cmq non è fondamentale e **fate attenzione ad evitare colature sulle parti verticali \in pendenza** .
- Si applica a rullo (pelo corto) \ pennello o spruzzo.
- **II PROTECTAKOTE UVR liscio va applicato con mani sottili su verticali\in pendenza per evitare colature, mentre sul piano si applica più generosamente** - Al termine della prima mano pulire il rullo\pennello con diluente poliuretano.
- Attendere che la prima mano sia secca al tatto (mediamente da 1 a 3 ore con una temperatura minima di 10° C. Sotto i 10° l'asciugatura impiega più tempo. (Non applicare sotto gli 5° C).
- Applicare la seconda/terza\quarta mano per coprire.
- Rimuovere subito il nastro adesivo al termine dell'applicazione dell'ultima mano e pulire eventuali infiltrazioni sotto il nastro adesivo con diluente poliuretano. Un taglierino può essere utile nel caso che il prodotto è troppo asciutto .
La superficie è calpestabile dopo 6/8 ore e raggiunge la piena maturazione per l'uso pesante dopo 2-3 giorni, in base alla temperatura.

FONDO AGGRAPPANTE

- Per garantire l'aderenza su superfici lisce e non porose (metalli e lamiere nude, **plastica**, ceramica, marmo ecc.) è fondamentale applicare un fondo aggrappante (primer) idoneo prima dell'applicazione di Protectakote.
- **Per superficie verniciate e vetroresina, basta carteggiare, pulire con solvente ed applicare direttamente.**

NB: Il prodotto è sensibile all'aria, proteggere ed isolare il più possibile. Eventuale rimanenze di Protectakote UVR vanno travasati in lattine più piccoli ed ermetiche , oppure applicare un ulteriore mani onde evitare spr