

Faro anteriore integrato nel paraurti, al posto di quello di serie per:

**Jeep Wrangler 2007-2010
Jeep Wrangler 2011-2014
Jeep Commander 2005-2010
Jeep Cherokee 2001-2008
Jeep Grand Cherokee 2011-2012
Dodge Journey 2008-2020
Dodge Magnum 2005-2008
Dodge Charger 2011-2012
Chrysler 300C 2005->
Chrysler PT Cruiser 2006-2010
Fiat Freemont 2011-2015**

Può essere utilizzato come faro integrato nel paraurti, con supporti autocostruiti:

**Toyota Land Cruiser
Mitsubishi Pajero
UAZ
Kamaz
Zhiguli
Volga
e molti altri**

Motociclette con supporti autocostruiti:

**Harley Davidson
Buell
Honda
Yamaha
Kawasaki
Suzuki**