

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO: Assembly Instructions: Instructions d'assemblage:



- Graffare al cavo che si intende collegare un capocorda con foro M6.
- Crimp an M6 cablelug to the cable you want to connect.
- Sertissez au cable que vous souhaitez connecter une cosse M6.



- Applicare il cavo ai puntali, avendo cura di appoggiarlo dalla parte più corta della "piattella".
- Apply the cable to the tips, taking care to place it to the shortest flat base lug.
- Fixez le cable au conseil, en prenant soin de le placer sur le côté le plus court de la cosse.



- Inserire i puntali della pinza trascinando i cavi all'interno del telaio.
- Insert the cable inside the frame dragging it from the tips.
- Insérez l'extrémité du cable à l'intérieur du châssis en le glissant de la pointe.