PNI PMR R40 Pro

Portable PMR Radio / Преносимо PMR радио /
Tragbares PMR-Radio / Radio PMR Portatil / Radio portable PMR /
Hordozható PMR rádió / Radio PMR portatile / Przenośne radio PMR /
Statie radio PMR portabila

EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба	6
DE	Benutzerhandbuch	9
ES	Manual de usuario	12
FR	Manuel utilisateur	15
HU	Használati utasítás	18
IT	Manuale utente	21
NL	Handleiding	24
PL	Instrukcja obsługi	27
RO	Manual de utilizare	30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- PMR 446MHz
- Potenza di emissione: 0.5W
- 16 canali (8 canali PMR + 8 sotto-canali preprogrammati)
- Distanza di comunicazione fino a 10 km

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



A - Indicatore LED. La luce diventa rossa in emissione e verde nella ricezione.
B - Cambio canale. Ruotare questa manopola per cambiare il canale. Il canale n.16 è il canale di scansione.
C - Avviamento/spegnimento radio e controllo volume. Ruotare questa manopola in senso orario per avviare la radio. Ruotare completamente in senso antiorario per spegnere la radio. Quando la radio è accesa, girare in entrambi i sensi per regolare il volume.
D - Pulsante PTT (Push to talk). Premere questo pulsante per emettere, rilasciare il pulsante per ricevere.
E - Pulsante Monitor. La funzione Monitor consente di disattivare temporaneamente lo squelch per ricevere segnali estremamente deboli. Tenere premuto questo pulsante per sentire il rumore di fondo. Rilasciare il pulsante per tornare alla modalità normale.
F - Torcia. Premere per accendere la torcia.
G - Connettore per cuffia con microfono

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non smontare la radio. Non riparare la radio da soli, portarla da un centro specializzato.
- Il dispositivo genera interferenze che possono influire sul funzionamento di televisori o radio.
- In caso di interferenze, allontanare la radio PMR dall'altro dispositivo elettrico.
- Per non danneggiare la radio, non utilizzarla senza un'antenna appropriata
- Per evitare di danneggiare la radio, non emettere troppo a lungo
- Spegnere la radio se ci si trova in un ambiente infiammabile o esplosivo

RICARICA DELLA BATTERIA:

Seguire il LED sul caricatore per capire il livello di carica della batteria:
- LED rosso - la batteria si sta caricando
- LED verde - la batteria è completamente carica

1. Collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione con l'adattatore incluso nella confezione
2. Inserire nel caricatore la radio con la batteria installata
3. Il LED del caricabatterie si accende
4. Se la batteria è completamente carica, il LED sul caricatore diventa verde. Dopo la ricarica, rimuovere la radio con la batteria dal caricabatterie.

DISTANZA DI COMUNICAZIONE

La distanza massima di copertura dipende dagli ostacoli e si ottiene quando la radio viene utilizzata in un campo aperto. La distanza massima è limitata da fattori come alberi o edifici. All'interno di un'automobile o di una costruzione metallica, la distanza è notevolmente ridotta.
La distanza di copertura per il PNI PMR R40 Pro è fino a 10 km.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La radio non si avvia.
- Controllare se la batteria è installata correttamente e se è carica

Non riesco a comunicare con altre radio.
- Prima controllare se si trova sulla stessa frequenza o se usa lo stesso codice CTCSS con gli altri con cui vuoi comunica. Assicurarsi di non essere fuori portata.

La mia voce viene ricevuta a intermittenza.
- Controllare che il microfono non sia ostruito da nulla. In caso contrario, portare la radio in un centro di riparazione specializzato.

SPECIFICHE TECNICHE:

Colore del prodotto	Nero / Arancione
Tipo PMR	PMR 446 MHz
Distanza di comunicazione	Fino a 10 km
Canali	16 canali (8 canali PMR446 + 8 sotto canali preprogrammati)
Codici di sicurezza	Sì
Potenza di trasmissione	0,5 W
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio da 3.7 V 1200 mAh
Numero di pin per accessori audio	2 pin (tipo PNI-K)
Torcia a LED	Sì
TOT (Timeout timer)	Sì, preimpostato a 180 secondi
Risparmio energetico automatico	Sì
Monitoraggio del canale	Sì
Squelch	Sì, automatico, preimpostato su livello 5
Scan	Si, sul canale 16
Temperatura di lavoro	-26 ~ +80°C
Peso	140 g (batteria inclusa)
Dimensioni	170 x 55 x 30 mm (antenna inclusa)

TABELLA CANALI PREPROGRAMMATI

CH	RX frequenza	TX frequenza	QT/DQT Dec	QT/DQT Enc	Banda	Scansione	Busy Lockout
1	446.00625	446.00625	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
2	446.01875	446.01875	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
3	446.03125	446.03125	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
4	446.04375	446.04375	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
5	446.05625	446.05625	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
6	446.06875	446.06875	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
7	446.08125	446.08125	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
8	446.09375	446.09375	OFF	OFF	Stretta	Sì	No
9	446.00625	446.00625	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
10	446.01875	446.01875	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
11	446.03125	446.03125	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
12	446.04375	446.04375	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
13	446.05625	446.05625	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
14	446.06875	446.06875	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
15	446.08125	446.08125	114.8	114.8	Stretta	Sì	No
16	446.09375	446.09375	114.8	114.8	Stretta	Sì	No

CERTIFICATO DI QUALITÀ E GARANZIA COMMERCIALE

DURATA DELLA GARANZIA:
I prodotti identificati in questo certificato in base al nome commerciale e al numero di serie S/N beneficiano di una garanzia commerciale come segue:
Il periodo di garanzia per le persone fisiche è di 24 mesi dalla data di consegna per difetti di fabbricazione e di materiale.
Il periodo di garanzia per le persone giuridiche è di 12 mesi dalla data di consegna per difetti di fabbricazione e di materiale.
Cavi, adattatori, consumabili, batterie, accumulatori, alimentatori, trasformatori, microfoni, cuffie, antenne che fanno parte dei prodotti o in dotazione con i prodotti hanno una **garanzia di 6 mesi** dalla data di vendita del prodotto al consumatore finale.
Il periodo di garanzia è calcolato dalla data di fatturazione di ciascun prodotto.
Il tempo medio di utilizzo del prodotto è di 48 mesi, a condizione che vengano seguite le istruzioni per l'installazione e l'uso che accompagnano il prodotto.

CONDIZIONI DI GARANZIA:
Sotto la garanzia legale, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei prodotti.
Il consumatore deve informare il venditore del difetto di conformità entro 2 mesi dalla data in cui l'ha notato. Salvo prova contraria, si presume che il difetto di conformità entro 12 mesi dalla consegna del prodotto sia esistito al momento della consegna, a meno che la presunzione non sia incompatibile con la natura del prodotto o il difetto di conformità.
A seguito di un guasto del prodotto dopo i primi 12 mesi dalla data di acquisto, poiché non si presume più l'inadempienza, la prova della sua esistenza è responsabilità del consumatore.
In caso di mancanza di conformità, il consumatore ha il diritto di richiedere al venditore, come rimedio, in tale ordine: riparazione del prodotto, sostituzione del prodotto senza pagamento - eccetto laddove il credito sia impossibile o sproporzionato - o rimborso del controvalore del prodotto in conformità con le disposizioni legali; senza alcun costo aggiuntivo per l'acquirente. Il rimborso del prodotto viene effettuato al valore specificato nel contratto. Il fornitore ha gli stessi obblighi per il prodotto sostituito rispetto al prodotto originariamente venduto.
Non è considerato un difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto di compravendita, il consumatore ha o non poteva ragionevolmente ignorare tale mancanza di conformità.
In caso di difetti occulti che si verificano entro il periodo di utilizzo medio, il consumatore ha il diritto di richiedere il rimedio o la sostituzione di prodotti che non possono essere utilizzati per lo scopo per il quale sono stati realizzati.

RIPARAZIONI SOTTO GARANZIA:
Il periodo per rimediare i difetti dei prodotti è fino a 15 giorni di calendario dopo il loro arrivo nel centro riparazioni. Il tempo di non funzionamento prolunga in modo adeguato il periodo di garanzia e va dal momento della registrazione del prodotto al centro di assistenza e fino alla data in cui il prodotto è reso conforme mediante la riparazione o la sostituzione con un prodotto conforme.
Le riparazioni sotto garanzia si eseguono presso il punto vendita del fornitore situato in Piatra Neamt, via Olteniei, n. 26A.
I prodotti vengono inviati al servizio solo dopo aver ottenuto un numero RMA dopo che il cliente ha completato il modulo RMA dall'indirizzo http://rma.pni.ro o tramite il corriere concordato dal fornitore.
Per beneficiare della garanzia, il prodotto deve essere accompagnato dal certificato di garanzia, dalla fattura di acquisto o dalla ricevuta fiscale e da tutti gli accessori con cui è stato consegnato e dal numero RMA ricevuto dal fornitore.

PERDITA DELLA GARANZIA:
Le seguenti situazioni portano la perdita del diritto di garanzia:
- Mancanza di etichette o sigilli di garanzia intatti;
- Interventi non autorizzati comprese riparazioni effettuate da privati o aziende non autorizzati dal produttore;
- Mancato rispetto da parte dell'acquirente delle condizioni di gestione, trasporto, conservazione, installazione, messa in servizio, uso e manutenzione contenute nella documentazione che accompagna il prodotto o in circostanze contrarie alle norme tecniche europee;
- Danni termici, meccanici e plastici ai prodotti dovuti a colpi, esposizione a calore, fuoco, incidenti, vibrazioni, agenti atmosferici o negligenza durante l'uso;
- Uso di batterie, alimentatori o accessori diversi da quelli approvati dal produttore;
- Il prodotto ha tracce di contatto con prodotti alimentari, con liquidi di qualsiasi tipo (acqua, solventi, oli, vernici, acidi, ecc.). Questo contatto è dimostrato da tracce di ossidazione o presenza di liquidi su qualsiasi superficie del prodotto;
- L'incoerenza tra il numero di serie inserito nel certificato e quello sul prodotto;
- Utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato (i prodotti sono solo per uso domestico);
- Uso di prodotti in condizioni inadeguate: alimentazione elettrica inadeguata, umidità, polvere.

Il venditore non è responsabile per eventuali problemi di compatibilità con gli accessori acquistati da altre aziende. Inoltre, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i sottoassiemi utilizzati che non corrispondono alle prestazioni con le specifiche del produttore.
La nostra azienda non si assume la responsabilità per la perdita di dati, foto, filmati, software dovuta a malfunzionamenti, quindi insistiamo sulla necessità di eseguire il backup di tutti i dati importanti quando si richiede la riparazione di un prodotto difettoso.
La garanzia commerciale non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge applicabile, rispettivamente Ordinanza d'urgenza 140/28.12.2021 su alcuni aspetti relativi ai contratti di compravendita di beni, Ordinanza del Governo 21/1992 sulla tutela del consumatore con successive modifiche e integrazioni e Legge 296/2004 sul codice del consumo con successive modifiche e integrazioni.

In qualità di acquirente, dichiaro di essere stato informato che il venditore sta elaborando dati personali. Allo stesso tempo, sono stato informato che per ulteriori dettagli, si prega di visitare la sezione sulla politica sulla privacy sul sito www.pni.ro

Questo articolo non deve essere gettato nella spazzatura, deve essere consegnato a un centro di raccolta autorizzato RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

N.	Data di igresso	Difetto reclamato	Difetto trovato	Operazioni eseguite	Tipo della riparazione	Data di uscita	Estensione della garanzia	Firma

Acquirente: ..... **Numero di registrazione:** ..... **Codice Fiscale:** .....
Sede: ..... **Nome e cognome:**.....
Nome del prodotto: Radio portatile PMR PNI PMR R40 PRO
S/N:.....
Periodo di garanzia: 24 mesi **Data:** ..... **Firma:** .....

ONLINESHOP S.R.L. PIATRA NEAMT 6 www.mo.ro